




Come scegliere l'adattatore giusto

per installare il Biovital Acqua




Per individuare il giusto adattatore per il tuo rubinetto è necessario misurare le dimensioni dell'areatore.

SVITA L'AREATORE O IL DOCCINO ATTACCATO ALL'ESTREMITÀ DEL TUO RUBINETTO.



FILETTO ESTERNO (MASCHIO)

Una volta smontato, verifica se la filettatura è esterna o interna per capire se è MASCHIO o FEMMINA.



FILETTO INTERNO (FEMMINA)

PRENDI LE MISURE DEL DIAMETRO E DELL'ALTEZZA IN MODO PRECISO, possibilmente con un calibro (se non disponi di un calibro usa un righello).

Il Biovital Acqua ha un diametro di 22 mm, se il tuo rubinetto ha un attacco standard da 22 mm NON hai bisogno di alcun adattatore. Nella confezione è già presente un eventuale adattatore maschio/femmina.

Se il diametro è diverso da 22 mm, collegati alla pagina [XXXXXXXXXX](#) e seleziona l'adattatore che corrisponde alle tue esigenze, in base alla tipologia (MASCHIO o FEMMINA) e alle DIMENSIONI (diametro e altezza).

Se non riesci a individuare l'adattatore corretto o hai un rubinetto particolare per il quale non riesci a prendere le misure, contattaci scrivendo un'email a info@biovital-italia.com